



CONDIZIONI GENERALI DI STOCCAGGIO

In caso i cilindri idraulici non siano immediatamente utilizzati, è necessario, per un corretto stoccaggio, escludere aree all'aperto e zone esposte alle intemperie e ai raggi solari diretti o con eccessiva umidità.

Prima dell'immagazzinamento controllare che gli imballi di protezione siano in perfetto stato di conservazione.

Dopo averli riposti su appositi supporti, bloccare i suddetti imballi in modo che non possano cadere.

Se si devono immagazzinare cilindri idraulici per un lungo periodo, è consigliabile riempirli di olio.

Poiché il volume dell'olio varia con la temperatura è preferibile non riempire completamente il cilindro.

Se si devono immagazzinare cilindri idraulici per un lungo periodo, controllare che le flange di chiusura della giunta chiudano ermeticamente e che gli steli siano bene ingrassati.

Mantenere bene ricoperte di grasso sia le flange di chiusura che la parte di stelo che fuoriesce dal cilindro.

Prima della messa in funzione dei cilindri idraulici, sostituire l'olio di riempimento e togliere l'eventuale grasso in eccesso.